



## P ▲ R ▲ D O X

### -Fernbedienung

### REM101

#### FUNKTIONEN (ALARMKONTROLLE)

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Scharf                         | <b>Sí</b>  |
| Panikalarm                     | <b>Sí</b>  |
| Anzeige                        | <b>Led</b> |
| PGMs aktivieren / deaktivieren | <b>Sí</b>  |
| Tasten                         | <b>1</b>   |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Eingebaute Batterie | <b>Ja</b>              |
| Batteriemodell      | <b>1 x CR2032 / 3V</b> |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Abmessungen  | <b>51 x 32 x 13 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>15 g</b>            |

#### ÜBERTRAGUNG

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Entfernung | <b>45 m con MG5000 / MG5050 / RTX3 / K32LX / K641LX</b> |
| Frecuenz   | <b>868 MHz</b>                                          |

#### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>          |

#### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

