



**HIKVISION**  
intrusion

## Centrale ibrido

**DS-PWA96-M2H-WE**

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>                   |
| Tensione                          | <b>100V ~ 240V</b>          |
| Supporto batteria                 | <b>Opzionale</b>            |
| Modello di batteria               | <b>12V 7Ah (no inclusa)</b> |
| durata della batteria             | <b>Fino a 36h</b>           |
| Número de salidas                 | <b>2 (12V 1A)</b>           |

### ZONE

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Numero massimo di zone    | <b>96</b>                        |
| Zone cablate a bordo      | <b>16</b>                        |
| Numero massimo di stanze  | <b>32</b>                        |
| Tastiere                  | <b>8</b>                         |
| Sirene                    | <b>6 (3 interne / 3 esterne)</b> |
| Rilevatori PIR con camera | <b>48</b>                        |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>261 x 199 x 86.4 mm</b> |
| Materiale           | <b>Plastica</b>            |
| Peso netto          | <b>1080 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>1630 g</b>              |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Serie            | <b>AXPRO</b>  |
| Tipo di centrale | <b>Ibrido</b> |

### CERTIFICAZIONE

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Grado             | <b>2</b>  |
| Classe ambientale | <b>II</b> |

### VIA RADIO

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Frequenza                    | <b>868mHz</b> |
| Numero massimo di ripetitori | <b>4</b>      |

### COMUNICAZIONE

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| TCP/IP    | <b>Sí</b>               |
| Wi-Fi     | <b>Sí</b>               |
| 3G        | <b>Sí</b>               |
| 4G        | <b>Sì</b>               |
| RS232     | <b>1</b>                |
| Protocolo | <b>SIA - Contact ID</b> |

### EXTRA

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Rapporto vocale        | <b>Sí</b> |
| Notifica SMS           | <b>Sí</b> |
| Notifica di chiamata   | <b>Sí</b> |
| Numero della carta SIM | <b>2</b>  |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |

### PARTIZIONI E MEMORIE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Codici utente           | <b>46</b>   |
| Eventi di registrazione | <b>5000</b> |

### SABOTAGGIO

|            |           |
|------------|-----------|
| Tamper box | <b>Sí</b> |
|------------|-----------|

